


運搬機取扱いの注意

1. 燃料コックを開く。
2. シフトレバーのニュートラルを確認。
3. 始動スイッチを入りにする。
4. アクセルを全開にする。
5. チョークレバーを一杯まで引く。
6. リコイルスターターを回しENG始動。
7. チョークレバーを戻す。
8. ENG音を確認しながら、アクセルレバーを戻す。
9. シフトレバーを前進1速又は後進に入れる。

10. クラッチレバーを徐々に戻しながら、 車輛の移動を確認する。

守らないと：ギアを入れ誤った時、急な対応が取れず大事故を起こす可能性があります。



1. 目的地に着いたら、クラッチレバーを戻し停車。
2. シフトレバーをニュートラルに戻す。
3. スイッチを切る。
4. 燃料コックを閉める。

輸送時の注意

輸送中は燃料コック『止』

守らないと：キャブレター・シリンダー・マフラー等を破損させます

この注意表示は三ツ

不明点あれば

、お届け時には取外して下さい。

系までお問合せ下さい。

2013/3/13
Tel.053-436-2333